



CODE DES ELEMENTS

CB	CB DISJONCTEUR
COMP	COMPRESSEUR
CC	CONTACTEUR DU COMPRESSEUR
CCH	APPAREIL DE CHAUFFAGE DE CARTER
CCM	MODULE DE COMMANDE DU COMPRESSEUR
FCB	CARTE DE COMMANDE DE LA CHAUDIERE
FR	DEROULEMENT DE FLAMME
FS	DETECTEUR DE FLAMME
GND	MISE A LA TERRE
GV	SOUPAPE D'ALIMENTATION EN GAZ
HPC	COMMANDE HAUTE PRESSION
IBC	COMMANDE DU VENTILATEUR INTERIEUR
IBM	MOTEUR DU VENTILATEUR INTERIEUR
IOB	VENTILATEUR A TIRAGE INDUIT
LAC	COMMANDE DE BASSE TEMPERATURE AMBIANTE
LPC	COMMANDE BASSE PRESSION
DFC	CONDENSATEUR DU VENTILATEUR EXTERIEUR
DFM	MOTEUR DU VENTILATEUR EXTERIEUR
PL1	FICHE A DEUX BROCHES
PM	MONITEUR DE PHASE
PRL	LIMITE PRIMAIRE
PS	MANOCONTACT
SI	ALLUMEUR
SL	LIMITE SECONDAIRE
T	TRANSFORMATEUR
TB	BLOC BORNIER
TS	BARRETTE A BORNES

FIL DE CUIVRE DE TYPE 75 DEGRES C

**! DANGER!**  
 \* RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE  
 \* COUPER LE COURANT AVANT L'ENTRETIEN

CODES DE COULEUR DE VITESSE DU VENTILATEUR	
HAUTE	NOIR
MOYENNE HAUTE	BLEU
MOYENNE BASSE	VIOLET
BASSE	ROUGE
AUX.	ORANGE

**! !** ROUGE (BASSE), VIOLET (MOYENNE BASSE), BLEU (MOYENNE HAUTE), NOIR (HAUTE), LORSQUE CELA S'APPLIQUE TOUS LES FILS INUTILISES SONT RUBANES

MODELE	CLIMATISATION	CHALEUR	DISJONCTEUR
WG482	HAUTE	MOYENNE	35 A
WG602	HAUTE	MOYENNE	45 A

**! !** POUR LE FONCTIONNEMENT EN 208V, UTILISER LE BRANCHEMENT DE 208V

SI L'UN DES CABLES ORIGINAUX FOURNIS AVEC L'APPAREIL DOIT ETRE REMPLACE, IL DOIT L'ETRE AVEC UN CABLE AYANT UNE VALEUR LIMITE DE TEMPERATURE D'AU MOINS 105 °C A L'EXCEPTION DU CABLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CABLE DE HAUTE TENSION DE 250°

WIRING CODE	
230/208 V <sub>co</sub> USINE	_____
230/208 V <sub>co</sub> SUR PLACE	-----
24 V <sub>co</sub> USINE	_____
24 V <sub>co</sub> SUR PLACE	-----

**! !** FILS IDENTIFIES BRANCHES SI AUCUNE OPTION E'EST UTILISEE

CODE DE COULEURS	
BK	NOIR
BL	BLEU
BR	BRUN
GR	GRIS
O	ORANGE
PR	VIOLET
R	ROUGE
W	BLANC
Y	JAUNE