



27) PRISE BROCHÉE POUR MOTEUR DE SOUFFLANTE INTÉRIEURE

28) PRISE 16 BROCHES POUR LE MOTEUR DE LA SOUFFLANTE INTÉRIEURE

62) DÉBOULEMENT DE FLAMME
 32) DÉCLENCHEUR D'ÉTINCELLES
 NOIR: CAPTEUR DE FLAMME
 32) BLEU: PRESSOSTAT
 32) BLEU: PRESSOSTAT

ROBINET À GAZ: VIOLET, VIOLET

SOUFFLANTE À AIR INDUIT: MARRON, MARRON

PRESSOSTAT HAUTE PRESSION
 PRESSOSTAT BASSE PRESSION

Modèle	C. Breaker	Condensateur
WG3S2CB	30A	10/370
WG4S2CB	40A	10/370
WG5S2CB	40A	10/370

UTILISEZ DES CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR UNE TEMPÉRATURE D'AU MOINS 75°C

99) Numéros d'identification des fils pour usage Bard uniquement

SI TOUT FIL D'ORIGINE COMME CELUI FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ. IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR UN CÂBLE DONT LA TEMPÉRATURE NOMINALE EST D'AU MOINS 105°C. LE CÂ D'ALLUMAGE DOIT ÊTRE UN CÂBLE HAUTE TENSION CAPABLE DE SUPPORTER UNE TEMPÉRATURE DE 250°C.

	Usine	Terrain	Optionnel
Haute tension			
Basse tension			

CONNECTION DE FILS SI L'OPTION N'EST PAS UTILISÉE